

Solénoïde

COMMANDE	CEL A		CEL B		CEL C		CEL D	
<i>Output type</i>	CV03	x00	CV04	x00	CV06	x00	CV07	x00
<i>Aux E In/trig</i>	CV33	x91	CV35	x91	CV37	x91	CV39	x91
<i>Switch E In/trig</i>	CV34	x91	CV36	x91	CV38	x91	CV40	x91
<i>Aux E message type</i>	CV41	x00	CV43	x00	CV45	x00	CV47	x00
<i>Switch E message type</i>	CV42	x00	CV44	x00	CV46	x00	CV48	x00
<i>Aux E</i>	CV49		CV51		CV53		CV55	
<i>Switch E</i>	CV50		CV52		CV54		CV56	
<i>Aux E cascade contrôle</i>	CV57		CV61		CV65		CV69	
<i>Aux E cascade adresse</i>	CV58		CV62		CV66		CV70	
<i>Switch E cascade</i>	CV59		CV63		CV67		CV71	
<i>contrôle</i>								
<i>Switch E cascade adresse</i>	CV60		CV64		CV68		CV72	

Mouvement lent

COMMANDE	CEL A		CEL B		CEL C		CEL D	
<i>Output type</i>	CV03	x20	CV04	x20	CV06	x00	CV07	x00
<i>Aux E In/trig</i>	CV33		CV35		CV37		CV39	
<i>Switch E In/trig</i>	CV34		CV36		CV38		CV40	
<i>Aux E message type</i>	CV41		CV43		CV45		CV47	
<i>Switch E message type</i>	CV42		CV44		CV46		CV48	
<i>Aux E</i>	CV49		CV51		CV53		CV55	
<i>Switch E</i>	CV50		CV52		CV54		CV56	
<i>Aux E cascade contrôle</i>	CV57		CV61		CV65		CV69	
<i>Aux E cascade adresse</i>	CV58		CV62		CV66		CV70	
<i>Switch E cascade</i>	CV59		CV63		CV67		CV71	
<i>contrôle</i>								
<i>Switch E cascade adresse</i>	CV60		CV64		CV68		CV72	

LAMPES

COMMANDE	CEL A		CEL B		CEL C		CEL D	
<i>Output type</i>	CV03	x20	CV04	à	CV06	x27	CV07	x00
<i>Aux E In/trig</i>	CV33		CV35		CV37		CV39	
<i>Switch E In/trig</i>	CV34		CV36		CV38		CV40	
<i>Aux E message type</i>	CV41		CV43		CV45		CV47	
<i>Switch E message type</i>	CV42		CV44		CV46		CV48	
<i>Aux E</i>	CV49		CV51		CV53		CV55	
<i>Switch E</i>	CV50		CV52		CV54		CV56	
<i>Aux E cascade contrôle</i>	CV57		CV61		CV65		CV69	
<i>Aux E cascade adresse</i>	CV58		CV62		CV66		CV70	
<i>Switch E cascade contrôle</i>	CV59		CV63		CV67		CV71	
<i>Switch E cascade adresse</i>	CV60		CV64		CV68		CV72	